



Montering av vägghängd WC/bidé



Tjockleken på porslinsgodset från bakkant till början av hålrum för den svarta plastbussningen är *X*-mättet.

