

UTBYTE AV ELPATRON

INFORMATION GÄLLANDE PRODUKTER FRÅN LH OCH BRIAN PARRY

Utbyte av elpatron bör göras av behörig elektriker.

Handdukstorken måste kopplas ur och monteras ner från väggen. När handdukstorken monteras ner vänds den upp och ned för att ingen vätska ska rinna ut när elpatronen skruvas ur.

Skruva ur elpatronen och låt eventuellt "övertryck" pysa ut. Ersätt den gamla elpatronen med den nya och skruva dit den försiktigt så att o-ringen inte förstörs.

Den nya elpatronen kan se annorlunda ut mot den gamla. Det beror på att vi numera använder oss av en elpatron med inbyggt PTC-motstånd som själv anpassar effekten till vätsketemperaturen. Dessutom har effekten reducerats för att sänka yttemperaturen på handdukstorken.

OBS! Ingen vätska får fyllas på! Handdukstorken är inte helt fylld och ska så heller inte vara.

Det är mycket viktigt att handdukstorken innehåller exakt rätt mängd vätska. För mycket vätska leder till för högt tryck och riskerar att handdukstorken börjar läcka.

Om elpatronen är försedd med färdigmonterat kabelskydd och strömbrytare är det mycket viktigt att både elpatronen och kabelskyddet med strömbrytare **vrids runt samtidigt**. Detta för att förhindra att kablarna gå av och kortsluter.

Montera ihop handdukstorken.



VD Johan Tegen

Sanova AB, Lidköping 2025-04-11

Design och kvalitet för dig!